

Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych oklein meblowych dla zdrowia!  
Zastosowany w wydrukach lateks syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Okleiny mogą być wykorzystywane w biurach, przedszkolach, restauracjach, hotelach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, jak również w naszych domach.

## INSTRUKCJA APLIKACJI FOLII OKIENNEJ Art. Design Plus (folia- grafika dwustronna)

### PRZED APLIKACJĄ

1. Folia okienna dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie folię z tuby.
2. Koniecznie sprawdź czy wymiary poszczególnych elementów folii zgadzają się z przesłanym przez Ciebie zamówieniem.
3. Sprawdź czy wzór na folii jest zgodny z przesłanym do Ciebie na adres e-mail podglądem projektu lub gotowym wzorem wybranym w sklepie [www.dekea.pl](http://www.dekea.pl)
4. Uwaga: aplikację na szybach zewnętrznych należy przeprowadzać w bezdeszczowych dniach, przy temperaturze powyżej 10°C

### OCZYŚĆ POWIERZCHNI SZKŁA, PLEXI

Upewnij się, że powierzchnia, na którą przeznaczona jest folia jest czysta, sucha i bez plam tłuszczu. Dla bezpieczeństwa dokładnie przetrzyj powierzchnię odpowiednim rodzajem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń) celem usunięcia ewentualnych zabrudzeń, tłustych miejsc niewidocznych dla ludzkiego oka. Po zastosowaniu detergentu dokładnie wymyj powierzchnię szkła – tak aby zostały pozostałości detergentu.

### PRZYGOTUJ POWIERZCHNI

Spryskaj DELIKATNIE powierzchnię szkła, plexi (stronę, gdzie ma być naklejana folia) CZYSTĄ wodą (wykorzystaj do tego np. pustą pojemnik po spryskiwaczu do szyb). Tak przygotowana powierzchnia znacznie ułatwi prawidłowe naklejenie folii.

### NAKLEJANIE

**Folia jest przyklejana od strony NIEZADRUKOWANEJ (czyli tej gdzie jest zabezpieczający papier).**

1. Folie naklej od strony zewnętrznej lub wewnętrznej (strona aplikacji to wiążące nasycenie kolorystyczne)
2. Odklej niewielki fragment folii od papieru zabezpieczającego na górnym końcu szyby
3. Naklejanie rozpoczynaj zawsze od lewej krawędzi szkła, plexi.
4. Podkład odklejaj wolno, równocześnie RÓWNOMIERNIE (miejsce w miejsce, z góry na dół) przyciskając folię do powierzchni szkła lub plexi, wyciskając nadmiar wody spod jej powierzchni (do tego służy dostarczona rakla).
5. Rakla (zwróć uwagę na stronę z filcem do wydruku) prowadź poziomymi pasami. Używaj jej przy tym odpowiedniej siły, systematycznie przesuwaj się w dół.
6. Gdy przykleisz ok. 10 cm, odklej kolejny fragment okleiny od podkładu.
7. Czynność powtarzaj aż do przyklejenia całego cięcia.
8. Jeżeli jednak pod wydruk dostaniesz niepowołanego cie w postaci białych belków powietrza, wówczas przy użyciu rakli wypchnij je na zewnątrz wydruku, gdzie powietrze znajdzie swoje ujście.

Firma deKEA gwarantuje jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i do wiadomości, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach. Firma deKEA nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy montaż naszych produktów (szczególnie kiedy jest on niezgodny z naszymi instrukcjami)